简要说明书
EASYSTART TIMER

EBERSPÄCHER
停车加热器的操作元件

A WORLD OF COMFORT

Eberspächer

引言

请注意！

通过本简要说明书可快速了解定时器的所选操作过程和功能。
但简要说明书不能代替有着重要说明和安全须知的详细操作手册。
如要查看和下载详细的操作手册，请访问 www.eberspaecher.com。

按键的基本功能

按下按键 即可启动加热器和确认操作。

按下按键 即可关闭加热器、退出菜单项及结束操作。

按下按键 ，即可选择菜单项和进行设置。

LONGPRESS（长按） – 直接的方法

LONGPRESS 按键 2 秒以上 – 立即启动加热运行。

LONGPRESS 按键 2 秒以上 – 结束所有功能。

请注意！

菜单项 AD 附加设备必须由安装公司启用。
菜单项 通风仅当加热器支持本功能时才会显示。

定时器的操作

加热

立即加热/ LONGPRESS

按住按键 2 秒以上。

启动加热功能/ SHORTPRESS（短按）

按下按键 2 秒以下，

- 额定温度（仅限空气加热器）和运行时间可通过按键 确认，或通过按键 调节。

  通过按键 确认设置。

关闭加热功能/ LONGPRESS

按住按键 2 秒以上，结束所有激活的功能。

关闭加热功能/ SHORTPRESS

显示器中显示菜单项“加热”。
按下按键 2 秒以下，即结束启动加热功能。

通风

启动通风功能

在菜单条中通过按键 选择图标 ，然后用按键 确认，

- 运行时间可通过按键 确认或通过按键 调节。

  通过按键 确认设置。

关闭通风功能/ LONGPRESS

按住按键 2 秒以上，结束所有激活的功能。

定时器的操作

关闭通风功能/ SHORTPRESS

显示器中显示菜单项“通风”。
按下按键 2 秒以下，即结束启动通风功能。

AD 附加设备

启动附加设备加热功能

在菜单条中通过按键 选择图标 AD，然后用按键 确认。

通过按键 选择图标 ，然后用按键 确认，

- 额定温度（仅限空气加热器）和运行时间可通过按键 确认，或通过按键 调节。

  通过按键 确认设置。

关闭附加设备加热功能/ LONGPRESS

按住按键 2 秒以上，结束所有激活的功能。

关闭附加设备加热功能/ SHORTPRESS

显示器中显示菜单项“附加设备”。
按下按键 2 秒以下，即结束启动附加设备加热功能。

启动附加设备通风功能

在菜单条中通过按键 选择图标 AD，然后用按键 确认。

通过按键 选择图标 ，然后用按键 确认，

- 运行时间可通过按键 确认或通过按键 调节。

  通过按键 确认设置。

定时器的操作

关闭附加设备通风功能/ LONGPRESS

按住按键 2 秒以上，结束所有激活的功能。

关闭附加设备通风功能/ SHORTPRESS

显示器中显示菜单项“附加设备”。
按下按键 2 秒以下，即结束启动附加设备通风功能。

P 程序

设定预选

在菜单条中通过按键 选择图标 **P**，然后用按键 确认，

- 通过按键 选择程序存储器 P1、P2 或 P3，然后用按键 确认。

启用所选的程序存储器

通过按键 选择设置“On”，然后用按键 确认。

停用所选的程序存储器

通过按键 选择设置“Off”，然后用按键 确认。

编辑所选的程序存储器

在菜单条中通过按键 选择图标 ，然后用按键 确认。

- 选择星期组/星期
  通过按键 选择星期组（星期一至星期五、星期六至星期日、星期一至星期日）或星期数（星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日），然后用按键 确认。
- 设定停止时间/开始时间
  通过按键 设定小时，然后用按键 确认。
  通过按键 设定分钟，然后用按键 确认。

定时器的操作

- 选择运行方式
  通过按键 ◄ ► 选择图标 ⌇⌇⌇ 或图标 ✿，然后用按键 ▭ 确认。
- 设定额定温度 – 仅限空气加热器
  通过按键 ◄ ► 设定额定温度，然后用按键 ▭ 确认。
- 设定加热档位 – 仅限运行时间自动计算的水加热器
  通过按键 ◄ ► 选择加热等级 ECO 或 HIGH，然后用按键 ▭ 确认。
- 设定运行时间
  通过按键 ◄ ► 设定运行时间，然后用按键 ▭ 确认。

定时器的操作/服务

设置

在菜单条中通过按键 ◄ ► 选择图标 🔧，然后用按键 ▣ 确认。

设置时钟时间

用按键 ▣ 确认图标 🕒。

- 通过按键 ◄ ► 设定小时，然后用按键 ▣ 确认。
- 通过按键 ◄ ► 设定分钟，然后用按键 ▣ 确认。

设置星期数

通过按键 ◄ ► 选择图标 Mo，然后用按键 ▣ 确认。

- 通过按键 ◄ ► 选择当前星期，然后用按键 ▣ 确认。

设置时间格式

通过按键 ◄ ► 选择图标 12/24，然后用按键 ▣ 确认。

- 通过按键 ◄ ► 选择时间格式，然后用按键 ▣ 确认。

热线

若您有技术问题，或您的定时器或加热器出现故障，德国境内请拨打以下服务电话。

热线：0800 1234300
传真热线：01805 262624

德国境外的用户请与各相应的 Eberspächer 国外代理处联系。

总部:
Eberspächer Climate Control Systems
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen, 德国
热线: 0800 1234300
传真热线: 01805 262624
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

Eberspächer

22 1000 34 15 04 06.2013 保留更改权 © Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG 德国印刷